



ODIN MASKIN AS

Alle varianter i
- OLJEUTSKILLERE
- FETTUTSKILLERE
- OLJETANKER
- KLOAKKRENSEANLEGG

Hovedkontor, produksjon og service:
ODIN MASKIN AS
P.b. 30, Sørkilen 8, 1620 Gressvik
Telefon 69 36 17 70
Telefax 69 36 17 71
E-mail: epost@odin-maskin.no
www.odin-maskin.no
F.nr.: NO 935 152 585 MVA

DRIFTSINSTRUKS for Odin bensinsluk

Oppstart:

Etter at bensinsluket er fylt med vann løsnes festesplinten ❸ som holder fast flytelukken ❶ slik at denne flyter fritt i føringsrammen. ❷ Sett deretter splinten tilbake slik at denne ikke forsvinner.

Tømming:

Før bensinsluket tømmes løftes flytelukken ❶ opp og festes øverst i flytelukkens føringsramme ❷ med festesplinten. ❸

Etter at bensinsluket er fylt opp med vann løsnes flytelukken fra føringsrammen. Påse at flytelukken flyter øverst i vannspeilet.

Festesplinten plasseres deretter tilbake på sin plass øverst i føringsrammen.

NB! Dersom dette ikke utføres vil flytelukken suge seg fast i bunnen på utløpskassen ❹ slik at utløpet tettes igjen.

